

Denn die kalte Luft wird gleich wieder angesaugt.
Und hinter dem Ansauggitter befindet sich ebenfalls ein Fühler.



Bei eingeschalteter Klimaanlage läuft das Gebläse automatisch auf hoher Drehzahl sobald der Kompressor arbeitet, auch wenn die niedrige Drehzahl eingestellt ist.



Immer besser informiert - ULV