

Klappern und Pfeifen beim Betrieb des Druckschutzes

Druckschutz nur in Betriebsarten „Manuell“ oder „Automatik“ (Heizen oder Kühlen einschalten). Im Lüftungsbetrieb („Lüften“) und bei ausgeschaltetem Klimagerät („AUS“) Druckschutz durch geschlossene Umluftklappe im Klimagerät problematisch.

Scheinbar keine Heizleistung, die Heizung bläst im Fußraum kalte Luft aus

Wenn der Druckschutz eingeschaltet ist, kann auch bei Geschwindigkeiten über 120 km/h sichergestellt werden, dass keine unerwünschte kalte Zugluft auf den Fußbereich strömt.

Heizung schaltet beim manuellen Einstellen der Anlage immer ab

Die Lüfterdrehzahl und die Heizleistung sind im Automatik-Betrieb aufeinander abgestimmt (bei manueller Regelung kann die Anlage in Bezug auf Energie-Transport überfordert werden)

Anlage läuft nach Ausschalten weiter

Ist zum Abbefördern der Stauwärme technisch notwendig und hört danach von selbst auf.

Immer besser informiert - ULV