

Daher ist es auch wichtig, dass der Spalt oberhalb des Sonnenschutzrollos frei bleibt und nicht verstopft wird, denn sonst kann die Luft nicht zirkulieren und der Fühler gibt den falschen Wert an die Regelung.

Die Blendschutzfolie wird bei allen Twg-Garnituren nachgerüstet.



Die Lüftungsgitter rechts und links unten müssen offen sein und nach hinten ausblasen.



Sollte die kalte Luft an der linken Seite nach vorne ausblasen, kommt es zum Lüftungskurzschluß.



Immer besser informiert - ULV